

## Wechsel von Cafe BiB (Bag in Box) mit CMB-Anschluss und Reinigung von FK-Kaffeefullautomaten

Wenn 'Kaffee leer' auf dem Display erscheint, die leere BiB aus der Maschine nehmen.

Kaffee Konzepte  
Kaffee leer

- Neue BiB öffnen: Den CMB-Anschluss aus der Packung ziehen und die Kappe abziehen.



Ziehen Sie am CMB-Anschluss den äußeren Ring nach oben und drücken Sie ihn auf den BiB-Verbinder, bis er richtig eingerastet ist.



Die BiB dann mit dem Anschluss nach unten in die Maschine stellen.

- Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.



Auf der Tastatur in der Innenseite der Tür die linke Taste 'Pumpe Product 1' drücken, bis das erste Konzentrat aus dem Kaffeeauslauf tropft.



Nur bei dem Modell FK20 ist das Drücken der Taste 'Pumpe Product 2' für eine 2. BiB nötig.

- Kurz die Taste 'Reinigen - Flush' drücken, um den Kaffeeauslauf zu reinigen.

**Reinigung**, Reinigungszyklus, wenn eingestellt:

Die Kaffeemaschine hat einen halbautomatischen Reinigungszyklus. Zur eingestellten Zeit blinkt an der Tür / Vorderseite die Beleuchtung. Ein Hinweis 'Bitte reinigen' erscheint im Display.

Bitte reinigen  
11:33 86 °C

Die Maschine gibt weiterhin Getränke aus, das Blinken wird jedoch erst beendet, nachdem die Reinigungsfunktion ausgeführt worden ist.

(Achtung: Die Reinigungsfunktion nicht unterbrechen!)



### Reinigungsfunktion ausführen:

1. Die CMB-Anschlüsse (bzw. den CMB-Anschluss) von den BiB lösen und die BiB aus der Maschine nehmen.
2. Stellen Sie ein Auffanggefäß von mindestens 3 Litern unter den Kaffeeauslauf.
3. Stecken Sie die CMB-Anschlüsse (bzw. den CMB-Anschluss) auf die dafür vorgesehenen Reinigungsanschlüsse in der Tür.



4. Drücken Sie die untere Taste **'Reinigen - Flush'**. Im Display erscheint die Frage **,Heißwasser in Kuhlscr., drück. ←'**

Heißwasser in  
Kuhlscr., drück ←



5. Die **←Taste (enter)** links von der Stop Taste drücken. Die Maschine startet den halbautomatischen Reinigungszyklus, saugt Heißwasser aus dem Tank und klappert dabei einmal die Ausgabeventile ab. Die Maschine führt dann die Reinigungsfunktion automatisch aus – **nicht unterbrechen!** Sobald die Reinigungsfunktion abgeschlossen ist, blinken die Lämpchen nicht mehr, sondern leuchten permanent.
6. Ziehen Sie die Anschlüsse (den Anschluss) heraus bzw. herunter **Vorsicht heiß!**
7. Reinigen Sie die Maschine und das Tropfblech mit einem in warmes Wasser getauchten, sauberen Tuch, um Kaffeespritzer etc. zu entfernen. Keine Scheuer-Tücher oder Lösungsmittel verwenden.
8. Jetzt können Sie die Maschine wieder mit BiB bestücken. Drücken Sie die Taste ‚Pumpe 1‘ bzw. ‚Pumpe 2‘, bis Konzentrat aus dem Kaffeeauslauf tropft. Drücken Sie für ca. 2-3 Sekunden auf **'Reinigen - Flush'**. Jetzt ist die Maschine wieder betriebsbereit.

### Reinigungsfunktion manuell auslösen:

1. Die CMB-Anschlüsse (bzw. den CMB-Anschluss) von den BiB nehmen und die BiB aus der Maschine nehmen. Die CMB-Anschlüsse auf die dafür vorgesehenen Reinigungsanschlüsse in der Tür stecken.
2. Ein Auffanggefäß von mindestens 3 Litern unter die Kaffeeausläufe stellen.
3. Drücken Sie die **Tasten ← (enter) und 'Reinigen - Flush' gleichzeitig.** **Danach** die Taste **'Reinigen - Flush'** drücken. Im Display erscheint die Frage **,Heißwasser in Kuhlscr., drück. ←'**
4. Die **←Taste (enter)** drücken. Die Maschine startet den halbautomatischen Reinigungszyklus – wie oben beschrieben. Siehe Punkt 5 bis 8.

**Nur bei dem Modell FK20 ist das Drücken der Taste ‚Pumpe Product 2‘ nötig.**

(Stand: Februar 2025)